

# 纸和纸板吸水性测试仪

型号：C0005/C0006

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

该机器采用的测试一定尺寸纸张的吸水性试验在全世界都是通行的。首先选取符合尺寸要求的干燥试样，进行称重。把该干燥试样放置在圆柱形的容器内，然后加入100ml水，保持一定时间后，把水倒出，把试样放置在一个标准的吸墨纸上，用另一个吸墨纸盖在试样上方，接着用滚轴去除试样多余的水分。然后再次对试样进行称重。最后根据标准中的公式，计算出试样的吸水性。

## 产品应用：

- 该设备主要用于测试非吸水材料，不适合用于测试吸墨纸等多孔纸张
- 该设备不推荐用作写字纸的筛选试验，或测试纸张表面的吸水量。

## 产品特点：

- 具有压缩弹簧设计
- 具有不锈钢环和底座
- 单手就可以操作
- 可快捷锁定试样
- 具有滚轮架子



## 参考标准：

- AS 1301.411S
- TAPPI T441
- ISO 535

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn