

# 垂直泡沫抗压测试仪

型号：V0001

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

该款仪器用于测试松散聚氨酯泡沫的动态缓冲能力。测试时，将一定重量的物体下落到样品上，可以得到一个峰值。此测试模拟了聚氨酯泡沫包装材料对物体的保护能力。

## 产品应用：

- 泡沫包装材料

## 产品特点：

- 随机扁平形状下落锤
- 可以调整落锤重量
- 手动控制
- 电磁控制落锤释放
- 压电传感器

## 参考标准：

- AS 2282.11
- ISO 4651



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn