

# 摩擦牢度测试仪

型号：C0019

这款仪器在测试时，将样品固定夹在样品板上，用一个 16mm 直径的摩擦测试头来回摩擦来观察样品在干/湿摩擦状态下的牢度。

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

## 产品应用：

- 纺织品
- 地毯



## 产品特点：

- 测试时间：1-9999（LED）
- 摩擦行程：104±3mm
- 摩擦压力：9N
- 摩擦速度：60r/min
- 摩擦头：圆形直径 16mm  
矩形：19\*25mm

## 参考标准：

- AS 2001. 4. 3
- AS/NZ 2111. 19. 1
- AATCC-Test method 8-1972
- BS 1006
- GB/T 3920
- ISO 105
- IWS TM165
- JIS K6328

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn