

# 纸箱打开压力测试仪

型号：B0007

该纸箱打开压力测试仪用于测试平叠纸箱打开时的力值。该机器用于生产过程中的质检，同时也可以加快生产速度。在机器完成测试到达预定深度后，将自动恢复到起始设定位置，已准备下一个试验。最终打开纸箱的最大力值会在数显表上显示。

**IDM**<sup>®</sup>  
instruments

## 产品应用：

- 纸箱

## 产品特点：

- 具有数据记忆功能
- 峰值显示
- 回零设置
- 操作简单

## 产品参数：

- 最大试样尺寸：250mm
- 最小试样尺寸：40mm
- 最大加载力值：5000g
- 速度：250mm/min
- 精度：±1%（满量程）

## 选配附件：

- RS232 输出
- 满足各种应用的测试辅具



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn