

床垫演示机

型号：SPM

IDM[®]
instruments

该床垫演示机专门为乳胶床垫制造商设计，以显示床垫如何支撑身体各部分重量。

该机器在床垫上抬起和落下人体模型，设备的计数器将记录试验次数。下压人体模特时，将提供 120kg 力。上升或下压的速度可以调节。

该床垫演示机包括整体的防护罩，由 8mm 的层压安全玻璃构成。内部具有照明装置，由调光器控制。该设计可以保证整个实验过程都可以从各个角度观察。

产品应用：

- 床垫

产品特点：

- 安全防护罩
- 数显计数器
- 最大量程：120kg
- 速度可调
-

产品优势：

- 方便使用
- 快速试验
- 结果准确



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn