

海绵回弹测试仪

型号：F0030

IDM[®]
instruments

该设备用于测试柔性聚氨酯材料的回弹性。钢球从一定高度，垂直落到试样上，可测得其弹回的高度，并记录这个高度的百分比。

产品应用：

- 柔性泡沫聚氨酯

产品特点：

- 直径 16mm 的钢球，重量 16.5g
- 透明有机玻璃测试轨道-500mm 下落高度
- 配备电磁释放钢球装置

参考标准：

- ASTM D3574-Test H
- ISO 8307
- JIS K6400
- BS EN ISO 4651
- BS EN ISO 8370
- GB/T 6670



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn