

地毯静态载荷测试仪

型号：S0011

该测试仪用于测试地毯等织物长时间在较重的静态荷载情况下的厚度损失。把一小块试样放置在测试仪内，提供一个长时间较重的静态荷载，通过测试加载力值前和加载力值后试样的厚度变化，达到测试的目的。

产品应用：

- 该仪器适用于测试具有均匀厚度和结构的纺织地毯覆盖物

产品特点：

- 仪器体积小，可以放置在试验台上
- 压脚直径：35.55mm
- 样品尺寸：100*100mm
- 一次可放置 15 个样品

参考标准：

- AS 2111.2
- AS 2281
- BS 4939-1987
- ISO 2094:1986
- ISO 3416-1986

产品优点：

- 容易操作
- 可以快速得到测试结果
- 测试结果精确

IDM[®]
instruments



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn