

四撑点式摩擦测试仪

型号: T0004



该测试仪是对地毯等纺织品表面纹理进行的机械运动。测试仪包括一个圆柱形滚筒和四个支撑点。测试时，滚筒以设定的时间进行转动，四个支撑点模拟人在地毯上行走的状态，之后比较试样的变化从而达到测试的目的。

产品应用:

- 厚度 20mm 以下的纺织地板覆盖物

产品特点:

- 5 位数显计数器
- 速度: 50 ± 2 rpm
- 水平轴转动
- 有机玻璃盖



参考标准:

- ASTM D5251
- ISO DIS 1343
- ISO/TR 6131